

Návod na sestavení letadla

- vlož křídlo do mezery v těle letadla a pomale ho protáhni, dokud nebude přesně v půlce;
- nainstaluj kormidlo (*rudder*) a stabilizátor (*stabilizer*) tam, kam patří; vsuň vrtuli do drátku a do trupu letadla (*fuselage*) dle obrázku; natáhni gumu háčky pod vrtulí a trupem letadla;
- uprav křídlo a stabilizér, aby bylo letadlo vybalancované;
- poprvé vyzkoušej své letadlo v bezvětří, abys poznal, jak letí; jestli se náhle zastavuje, posuň křídlo dozadu; jestli začne hned klesat, posuň křídlo dopředu;
- natoč vrtulku ve směru hodinových ručiček 80 – 100krát;
- drž letadlo nad hlavou a vyhoď ho směrem k obloze, v tomtéž momentu pusť vrtulku.
- Jestliže letadlo nelítá podle tvých představ, pozoruj, jak létá, a uprav polohu křídla. Dobře sestavený model má letět déle než 15 sekund.

Návod na sestavení letadla

- vlož křídlo do mezery v těle letadla a pomale ho protáhni, dokud nebude přesně v půlce;
- nainstaluj kormidlo (*rudder*) a stabilizátor (*stabilizer*) tam, kam patří; vsuň vrtuli do drátku a do trupu letadla (*fuselage*) dle obrázku; natáhni gumu háčky pod vrtulí a trupem letadla;
- uprav křídlo a stabilizér, aby bylo letadlo vybalancované;
- poprvé vyzkoušej své letadlo v bezvětří, abys poznal, jak letí; jestli se náhle zastavuje, posuň křídlo dozadu; jestli začne hned klesat, posuň křídlo dopředu;
- natoč vrtulku ve směru hodinových ručiček 80 – 100krát;
- drž letadlo nad hlavou a vyhoď ho směrem k obloze, v tomtéž momentu pusť vrtulku.
- Jestliže letadlo nelítá podle tvých představ, pozoruj, jak létá, a uprav polohu křídla. Dobře sestavený model má letět déle než 15 sekund.

Návod na sestavení letadla

- vlož křídlo do mezery v těle letadla a pomale ho protáhni, dokud nebude přesně v půlce;
- nainstaluj kormidlo (*rudder*) a stabilizátor (*stabilizer*) tam, kam patří; vsuň vrtuli do drátku a do trupu letadla (*fuselage*) dle obrázku; natáhni gumu háčky pod vrtulí a trupem letadla;
- uprav křídlo a stabilizér, aby bylo letadlo vybalancované;
- poprvé vyzkoušej své letadlo v bezvětří, abys poznal, jak letí; jestli se náhle zastavuje, posuň křídlo dozadu; jestli začne hned klesat, posuň křídlo dopředu;
- natoč vrtulku ve směru hodinových ručiček 80 – 100krát;
- drž letadlo nad hlavou a vyhoď ho směrem k obloze, v tomtéž momentu pusť vrtulku.
- Jestliže letadlo nelítá podle tvých představ, pozoruj, jak létá, a uprav polohu křídla. Dobře sestavený model má letět déle než 15 sekund.